



Bitte trennen Sie vor der Montage des UNIträgers die Stromversorgung : **Sicherung entfernen!**

Abb.1. Legen Sie die MOTOkarre® die Ladeschale (umdrehen)

Abb.2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben von Radlagerung und Grundgestell (6 mm Inbusschlüssel)

Abb.3 /4. Die Halter des Universalträgers (a) so an das Gestell aufsetzen, wie im Bild Nr. 5 ersichtlich.

Abb.5. Die Halter mit den gem. Abb. 2 entfernten Schrauben montieren und ausreichend festziehen (6 mm Inbusschlüssel)

Abb.6. Einstellung des Bewegungsspielraumes für die vertikale Bewegung zum Anheben oder Absenken des UNITrägers. (Schlüssel SW 17).

MOTOkarre® wieder in Arbeitsposition bringen, Sicherung einsetzen – Fertig !





Abb. 7-10. Fall der UNIträger nicht benutzt wird, jedoch montiert bleiben soll, ist die Verriegelung der Befestigungsschelle (Befestigung am Grundrahmen) zu lösen und der UNIträger an die Transportmulde zu kippen.

Die Arretierung in dieser Position erfolgt an der Bördelkante der Transportmulde durch die Positionsteile **b, c, d**.



Abb.1-14. Bleibt der UNIträger in der Grundposition, dann bitte den Kippschutz

(**Bild 11** – Gummischeibe/Pos. **h**) einfügen und mittels Stift (**b**), zwei Unterlagscheiben (**e**) und der Flügelmutter (**d**) fixieren.

MOTOKarre wieder in Fahrposition bringen, Sicherung einsetzen – fertig

